


LED-Kosmetikspiegel

Detail-Spiegel mit 10fach-Vergrößerung

umlaufende LED-Beleuchtung

Spiegelfläche

LED-Touchschalter



ohne Abbildung:
4 Batterien

Gebrauchsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142615AB6X6XIV · 2024-04

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Kosmetikspiegel verfügt über einen abnehmbaren Detail-Spiegel, der 10fach vergrößert.

Die 16 hellen LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit der praktischen Touchfunktion können Sie sie ein- und ausschalten und stufenlos dimmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Die eingebauten LEDs sind nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreikbaar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Brand/Explosion/Gesundheitsschäden

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Tauchen Sie den LED-Kosmetikspiegel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Setzen Sie den Artikel keinen heftigen Erschütterungen aus und schützen Sie ihn vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Stellen Sie den Artikel so auf, dass er nicht herunterfallen kann. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel. Verletzungsgefahr durch Glasbruch.

Sachschäden

- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Reinigen


- ▷ Reinigen Sie die Spiegelfläche und das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen, nur leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch (verwenden Sie keinen Glasreiniger!). Wischen Sie anschließend trocken nach. In das Batteriefach darf keine Feuchtigkeit gelangen!

Technische Daten


Modell:	692 952
Batterien:	4x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Leuchtdauer mit 1 Satz Batterien:	ca. 6 Stunden (bei 100% Helligkeit)
Leuchtmittel:	LEDs (5500 K; Tageslicht)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Inbetriebnahme


1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.



2. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
3. Legen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drücken Sie ihn an, bis er hör- und spürbar einrastet.



5. Setzen Sie den Ständer in die Aufnahme im Fuß des Kosmetikspiegels und drücken Sie ihn hinein, bis er hör- und spürbar einrastet.
6. Klappen Sie den Ständer zum Aufstellen auf.



- Der Detail-Spiegel ist mit Saugnäpfen ausgestattet. Sie können ihn an eine beliebige Position auf der Spiegelfläche heften. Drücken Sie ihn einfach dort auf die Spiegelfläche, wo es für Sie optimal ist. Drücken Sie möglichst am Rahmen des Detailspiegels, damit Sie auf der Spiegelfläche keine Fingerabdrücke hinterlassen. Zum Abnehmen des Detail-Spiegels ziehen Sie ihn vorsichtig von der Spiegelfläche ab.
- Beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit Saugnäpfen.

Saugnapfkunde

Die richtige Vorbehandlung entscheidet!

- Ein sauberer und trockener Untergrund, frei von Staub, Fett, Silikon, Kalk und anderen Verschmutzungen. Unser Tipp: Glasreiniger, Essig, Zitronensäure oder Haushaltsalkohol (Isopropanol).
- Ein sauberer und trockener Saugnäpf, frei von fetthaltigen Produktionsrückständen. Unser Tipp: Legen Sie auch neue Saugnäpfe für ein paar Minuten in warmes Wasser mit handelsüblichem Spülmittel.

Saugnapf befestigen:

1. Untergrund sorgfältig säubern.
2. Saugnäpf gründlich säubern und trocknen.
3. Saugnäpf fest aufdrücken.

Warum hält mein Saugnäpf nicht?

- Dass sich Saugnäpfe mit der Zeit lösen, liegt in ihrer Natur! Stellen Sie nichts Zerbrechliches direkt darunter. Stellen Sie den Spiegel so auf, dass der Detail-Spiegel - sollte er einmal herunterfallen - nicht zu tief und zu hart aufschlägt, damit er nicht zerbricht.

Tipps für den dauerhaften Gebrauch

- ▷ Drücken Sie Saugnäpfe von Zeit zu Zeit wieder fest an!

Ist der Saugnäpf abgefallen?

- ▷ Reinigen Sie Untergrund und Saugnäpf und drücken Sie den Saugnäpf wieder an. Fällt er immer wieder in kurzen Zeitabständen ab, ist entweder der Untergrund nicht glatt genug oder der Saugnäpf zu alt.
- ▷ Ist der Untergrund nicht glatt genug?
- ▷ Unser Tipp: Auf den Saugnäpf etwas Haarspray aufsprühen, den Saugnäpf sofort auf die gesäuberte Fläche drücken.
- ▷ Ist der Saugnäpf zu alt?
- ▷ Mit der Zeit härten alle Kunststoffe aus. Meist lässt sich das an einer Verfärbung des üblicherweise transparenten Materials erkennen. Dann sollten Sie den Saugnäpf auswechseln, da er das Ende seiner natürlichen Lebenserwartung erreicht hat.

Gebrauch


Gerät ein-/ausschalten

- ▷ Zum Einschalten des Gerätes kippen Sie den Geräte-Kippschalter auf der Rückseite des Gerätes auf I.
- ▷ Zum Ausschalten des Gerätes kippen Sie den Geräte-Kippschalter auf der Rückseite des Gerätes auf O.

LEDs ein-/ausschalten / dimmen

- ▷ Zum Ein- oder Ausschalten der LEDs tippen Sie kurz auf den LED-Touchschalter in der Spiegelfläche des Gerätes.

Nach dem Einschalten leuchten die LEDs zunächst mit 100% Helligkeit.



- ▷ Um die LEDs herunter zu dimmen, drücken und halten Sie den LED-Touchschalter in der Spiegelfläche solange gedrückt, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
- ▷ Um die LEDs wieder herauf zu dimmen, drücken und halten Sie den LED-Touchschalter erneut gedrückt.

- ▷ Wenn Sie die LEDs durch 2x kurzes Tippen aus- und wieder einschalten, haben die LEDs wieder die volle Leuchtkraft.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßem Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung



Artikelnummer: 692 952

www.tchibo.de/anleitungen

